

 **ARTWAY**®

АВТОМОБИЛЬНЫЙ
ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

AV-507

/ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ /



АВТОМОБИЛЬНЫЙ
ВИДЕОРЕГИСТРАТОР
AV-507



СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	2
УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!	2
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	2
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ВИДЕОРЕГИСТРАТОРОМ	2
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С АДАПТЕРОМ ПИТАНИЯ	2
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ДИСПЛЕЕМ УСТРОЙСТВА	3
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С РАЗЪЕМАМИ	3
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С КАРТАМИ ПАМЯТИ	3
НАЗНАЧЕНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИСТРАТОРОМ	4
СХЕМА УСТРОЙСТВА ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА И ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ	4
ЭКСПЛУАТАЦИЯ	5
НАЧАЛО ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЬНОГО ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА	5
РЕЖИМЫ РАБОТЫ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА:	5
РЕЖИМ ВИДЕОСЪЕМКИ	5
РЕЖИМ ФОТОСЪЕМКИ	6
НАСТРОЙКА ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА	6
ФУНКЦИИ НАСТРАИВАЕМЫЕ В МЕНЮ:	6
ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ РАБОТЫ С МОДУЛЕМ WIFI РЕГИСТРАТОРА ARTWAY 507	7
ПОРЯДОК НАЧАЛА РАБОТЫ С МОДУЛЕМ:	7
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА	8
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	9

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемый покупатель!

Спасибо за то, что выбрали видеорегистратор ARTWAY.

Перед началом использования, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией и правилами гарантийного обслуживания, чтобы воспользоваться всеми возможностями видеорегистратора и продлить срок его службы. Сохраните инструкцию, чтобы обратиться к ней, если в будущем у вас возникнет такая необходимость.

В инструкции вы найдете:

технические характеристики прибора, описание системы управления, информацию о программном обеспечении, советы по использованию радар-детектора, перечень мер безопасности при использовании прибора.

Компания ARTWAY постоянно совершенствует функционал и программное обеспечение, поэтому если вы обнаружили в вашем приборе функции, не указанные в данной инструкции, скачайте последнюю версию инструкции на официальном сайте ARTWAY-ELECTRONICS.COM.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Автомобильный видеорегистратор произведен и предназначен для использования в транспортных средствах. Внимательно ознакомьтесь с мерами предосторожности перед началом применения прибора и строго следуйте им. Правила призваны помочь вам избежать повреждения прибора и сбоев в его работе, связанных с его неправильной эксплуатацией. Соблюдая меры предосторожности, вы используете прибор без угрозы чьей-либо безопасности и дольше сохраняете его в рабочем состоянии.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ВИДЕОРЕГИСТРАТОРОМ

- Прибор следует держать вдали от зон с экстремальным изменением температуры и предохранять от воздействия прямых солнечных лучей или устройств, излучающих тепло. Защищайте прибор от попадания пыли, влаги и дыма. Не допускайте контакта с активными химическими веществами.
- Предохраняйте прибор от ударов, не кладите на него тяжелые предметы и не вставляйте в него устройства или предметы, которые не подходят к стандартным разъёмам. Падение прибора может привести к повреждению ЖК-дисплея и нарушениям в его работе.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С АДАПТЕРОМ ПИТАНИЯ

- При зарядке прибора используйте только стандартный тип адаптера питания (включен в комплект поставки). Использование нестандартного или иного типа адаптера питания может привести к повреждениям радар-детектора и потере гарантии на устройство.
- Адаптер можно подключать только к тому типу электрической сети, параметры которой указаны на нем. Если вы не уверены в соответствии параметров электрической сети и адаптера питания, обратитесь в службу поддержки или в один из авторизованных сервисных центров.

- Не наступайте на кабель адаптера питания и не ставьте на него тяжелые предметы.
- Не допускайте растяжения кабеля, его запутывания и завязывания узлами.
- При отсоединении адаптера питания от прикуривателя следует вытягивать штекер, а не тянуть за сам кабель.
- Не подключайте адаптер питания к каким-либо иным устройствам, помимо данного прибора.
- Храните адаптер питания в недоступном для детей месте.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ДИСПЛЕЕМ УСТРОЙСТВА

Жидкокристаллический (ЖК) дисплей — хрупкое устройство, требующее бережного обращения.

- Для протирки дисплея используйте только мягкую ткань или специальные салфетки.
- Используйте только специальные средства, подходящие для очистки ЖК-дисплеев.
- Не касайтесь поверхности дисплея острыми предметами.
- Не оказывайте на дисплей сильного давления и не размещайте на нем никакие предметы. Это может привести к повреждению дисплея и отказе в гарантийном обслуживании прибора.
- Не оставляйте дисплей под прямыми солнечными лучами.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С РАЗЪЕМАМИ

- Не применяйте чрезмерную силу при подключении к разъемам внешних устройств. Это может привести к повреждению контактов.
- Не допускайте попадания в разъемы посторонних предметов, а также жидкости и пыли. Это может привести как к повреждению разъёма, так и прибора в целом.
- Перед установкой убедитесь, что штекер подсоединяется правильной стороной.
- Избегайте натяжения кабеля, когда он подключен к прибору.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С КАРТАМИ ПАМЯТИ

- Обратите внимание на правильное позиционирование карты памяти относительно слота. Не прилагайте усилия, если карта не входит в слот устройства. Это может привести к повреждению, как самого слота, так и карты памяти.
- Не допускайте попадания в слот карты памяти посторонних предметов, а также жидкости и пыли. Это может привести как к повреждению слота, так и устройства в целом.
- Перед установкой убедитесь, что карта устанавливается правильной стороной. При необходимости переверните карту.
- Убедитесь в соответствии устанавливаемой карты памяти спецификации.
- Не извлекайте карту памяти во время обращения устройства к ее содержимому (запись, чтение, копирование, воспроизведение файлов). Это может привести к потере данных или к выходу карты из строя.
- Берегите карту от попадания едких или коррозионных материалов.

СХЕМА УСТРОЙСТВА ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА И ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ •••••



НАЗНАЧЕНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИСТРАТОРОМ •••••

Кнопка	Описание функции
Включение питания	Одинокое длительное нажатие включает и отключает устройство.
МЕНЮ	Одинокое короткое нажатие включает меню.
Режим	Одинокое нажатие переключает режимы работы регистратора. Во время работы режима "Видеозапись" нажатие на кнопку позволит защитить файл от перезаписи.

Вверх	Нажатие в режиме фотографирования увеличит масштаб изображения. При использовании Меню, переключает курсор на одну позицию вверх. В режиме предпросмотра видео нажатие на эту кнопку включает и отключает детектор движения.
Вниз	Нажатие в режиме фотографирования уменьшит масштаб изображения. При использовании Меню, переключает курсор на одну позицию вниз. Нажмите эту кнопку в режиме предпросмотра видео чтобы получить фотографию интересующего вас кадра.
OK	Короткое нажатие начнет или остановит процесс видеозаписи. В меню нажатие на эту кнопку подтвердит Ваш выбор.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

НАЧАЛО ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЬНОГО ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА

ВКЛЮЧЕНИЕ /ОТКЛЮЧЕНИЕ

Однократно нажмите кнопку  для включения питания, загорится синий индикатор. Повторно нажмите кнопку  для отключения питания, синий индикатор погаснет;

Внимание: при низком заряде аккумуляторной батареи прибора на экран выводится сообщение о разряде батареи, после чего устройство отключается.

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Зарядка аккумуляторов осуществляется следующим образом:

Установите штекер miniUSB штатного зарядного устройства в соответствующий штекер регистратора, как указано на рисунке.

Установите штекер зарядного устройства в разъем питания 12 В, как указано на рисунке.



Полный заряд
батареи

не полный заряд
батареи

низкий заряд
батареи

батарея разряжена


Во время зарядки горит синий световой индикатор.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА:



Видеосъемка, Фотосъемка, Воспроизведение видео или фото

РЕЖИМ ВИДЕОСЪЕМКИ



При включении видеорегистратор автоматически переходит в режим Видеосъемки, для начала записи однократно нажмите кнопку ОК , синий индикатор будет работать в импульсном режиме.

Если вы находитесь в другом режиме, то коротким нажатием на кнопку Выбор Режима  переведите регистратор в режим видеозаписи. В левом верхнем углу экрана появится значок камеры.

РЕЖИМ ФОТОСЪЕМКИ






Нажмите кнопку Выбор Режима  для активации режима фотосъемки. В левом верхнем углу экрана появится значок фотокамеры. При однократном нажатии кнопки  регистратор произведет снимок.

Режим просмотра видео и фото файлов

Нажмите кнопку Выбор Режима  для активации режима просмотра, выбор между сохраненными файлами производится кнопками Вверх  и Вниз , после того как выбрали интересующий Вас файл нажмите кнопку  для просмотра.

НАСТРОЙКА ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА

МЕНЮ НАСТРОЙКИ

Чтобы изменить настройки, нажмите на кнопку «Меню» . Перемещаясь по меню кнопками  или  выберете нужную опцию и нажмите . Для выхода из меню настроек нажмите кнопку «Меню» .

ФУНКЦИИ НАСТРАИВАЕМЫЕ В МЕНЮ:

G-SENSOR

В случае удара или резкого торможения регистратор будет автоматически сохранять изображение(видео) до и после аварийного события в отдельный файл, защищенный от перезаписи.

ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ

Эта функция переводит регистратор из спящего режима в режим видеозаписи при возникновении движения.

ФУНКЦИЯ SOS

Позволяет заблокировать от удаления нужный файл с помощью нажатия кнопки «Режим». Автоматическое включение/выключение

Автоматический старт и прекращение записи при подаче и отключении питания соответственно. Данная функция настраивается в Меню регистратора и может быть отключена.

ЦИКЛИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ

Циклическая запись позволяет решить проблему с нехваткой памяти. В этом режиме запись видео производится небольшими порциями: сохраняются отдельные видеоролики длительностью 3—15 минут каждый. При заполнении всей памяти удаляется самый «старый» файл, и запись продолжается.

Так же в меню вы можете настроить дату и время, частоту мерцания экрана, режим энергосбережения и выполнить форматирование SD-карты.

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ РАБОТЫ С МОДУЛЕМ WiFi РЕГИСТРАТОРА ARTWAY 507

WiFi-модуль регистратора ARTWAY 507 взаимодействует с мобильными устройствами которые работают на платформе Android 4.0 или IOS 6.1, для корректной работы Вам необходимо убедиться, что Ваше устройство поддерживает мобильную платформу этой версии или выше.

Скачать приложение можно по следующим ссылкам:

<https://itunes.apple.com/us/app/wifi-camera-app/id834207248?ls=1&mt=8>

https://play.google.com/store/apps/details?id=tw.com.a_i_t.IPCamViewer

Дистанция корректной работы WiFi-модуля с мобильным устройством составляет 5 метров.

ПОРЯДОК НАЧАЛА РАБОТЫ С МОДУЛЕМ:

Скачайте по ссылкам указанным выше установочный файл мобильного приложения IPCamViewer1002.apk на Ваше мобильное устройство.

Запустите файл IPCamViewer1002.apk на Вашего мобильном устройстве и установите его. После установки на вашем рабочем столе появится ярлык с названием установленного приложения «WiFiкамера».

Включите видеорегистратор, нажмите и удерживайте кнопку OK до появления на иконке WiFi значка «?». Активируйте поиск WiFi-сетей на своем мобильном устройстве. Вы должны найти и подключиться к WiFi-точке «CarDV_L3-B_WiFi». Это точка доступа, работающая на Вашем регистраторе. Пароль для доступа к этой точке «1234567890». На экране видеорегистратора появится значок обозначающий установление WiFi-связи (📶) с Вашим мобильным устройством.

Запустите приложение «WiFi камера».

Вы можете управлять работой видеорегистратора, пользуясь своим мобильным устройством. Настройте режим работы камеры в меню «Камера контролировать»->«Камера настройки».

Управляйте работой камеры в меню «Предварительный просмотр»

«Находить камера» - обнаруживает местоположение камеры, она отзывается звуковым сигналом.

«Камера запись» - включает и выключает запись изображения.

«Аррслимнок» - фотосъемка с сохранением информации на карту памяти Вашего мобильного устройства.

«Аррзапись» - видеозапись с сохранением информации на карту памяти Вашего мобильного устройства.

«Браузер» - позволяет просматривать файлы, находящиеся на карте памяти регистратора.

«Местный альбом» - позволяет просматривать файлы, которые были сохранены на карту памяти Вашего мобильного устройства.

Для завершения работы с регистратором необходимо выйти из приложения, при этом экран регистратора будет неактивен в течении 1 секунды, после чего возобновит функционирование.

Для отключений WiFi-модуля необходимо нажать на значок (📶) в нижнем правом углу экрана регистратора.

Подключение к компьютеру (режим USB)

Подключите видеорегистратор к компьютеру через кабель, включите регистратор. На мониторе устройства автоматически появится меню с надписью «USB-диск». В этом режиме вы можете получить доступ к видео и фото файлам.

Вывод изображения через AV/HDMI-кабель

Для вывода изображения на экран телевизора, компьютера, ноутбука и т.п. Вы можете воспользоваться AV и HDMI выходами. Подключите устройство к монитору с помощью соответствующего кабеля.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Дисплей	1,4 дюйма LCD; размер экрана 128x128;
Объектив	140°
Язык	Русский, английский
Формат видео файла/кодек	MOV - H.264
Разрешение записи	1920x1080 30 к/сек; 1920x720 30 к/сек; 1920x720 60 к/сек; 640x480 30 к/сек;
Циклическая запись	Режим циклической видеозаписи (автоматическое удаление старых файлов при записи новых)
Включение и выключение вместе с машиной	Поддерживает автоматическое включение при подаче питания на прикуриватель (включении зажигания машины) и отключение при выключении зажигания.
G-sensor	Функция датчика удара (G-sensor)
Датчик определения движения	Поддерживает
Штамп даты и времени	Поддерживает
Карта памяти	Поддержка Micro SD (до 32Гб) Внимание! Рекомендуется использовать карты памяти 6 класса и выше!
Запись звука	Встроенный микрофон
Воспроизведение звука	Встроенный динамик
Инфракрасная подсветка ночного видения	Поддерживает

Стандарт видео	PAL/NTSC
Частота мерцания экрана	50Гц /60Гц
Входные параметры тока	5В; 1.0А;
Аккумулятор	Встроенный литий-ионный аккумулятор 220 мА•ч
Размеры изделия, мм	55x45x30 (ДxВxШ)
Комплектация	Видеорегиистратор, зарядное устройство, кабель USB, держатель, руководство, гарантийный талон

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Примечание: в случае сбоев в работе устройства вследствие ненадлежащей эксплуатации нажмите кнопку перезагрузки.

В случае возникновения неисправностей в работе устройства, попробуйте следующие способы их устранения:

Не снимает фото и видео

Проверьте наличие свободного места на SD-карте и блокировку от записи

Автоматическая остановка во время записи

Используйте совместимую высокоскоростную SD-карту с поддержкой SDHC из-за большой емкости HD данных, желательно использовать высокоскоростную SD-карту с маркировкой C10
При воспроизведении фото или видео отображается «ошибка файла» ("files error")

Незавершенные файлы из-за ошибки емкости SD-карты, пожалуйста, отформатируйте Вашу SD-карту

Нет изображения при просмотре файлов на экране телевизора

Проверьте настройки телевизора и правильность подключения кабеля HDMI.

Не четкое видео

Проверьте наличие загрязнений или отпечатков пальцев на линзе; очистите линзу с помощью салфетки для очистки оптических линз.

Черная картинка при съемке неба или воды

Кадры с большим контрастом влияют на функцию автоматической экспозиции камеры; откорректируйте экспозицию в режиме EV (корректировка экспозары).

Тусклые цвета в облачную погоду, а также при наружном освещении

Установите функцию «баланс белого» ("white balance") в автоматический режим.

Это происходит из-за неверной настройки «частоты оптического диапазона», установите 50 Гц или 60 Гц в соответствии с местной частотой в сети.

Зависание системы

Перезагрузите устройство с помощью кнопки Перезагрузка(Reset)



САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
МИТОФАНЬЕВСКОЕ ШОССЕ, Д. 10А
ТЕЛ.: (812) 342-73-16
(812) 342-73-97
E-MAIL: INFO@EUROTUNING-SPB.RU

МОСКВА
ИЛОВАЙСКАЯ УЛИЦА, Д. 26
ТЕЛ.: (495) 789-96-30
E-MAIL: INFO-MSK@EUROTUNING-SPB.RU

Перейти

на сайт

ARTWAY-ELECTRONICS.COM



Служба технической поддержки

8-800-500-08-41

Бесплатные звонки по России

